



## CANALES DE HORMIGÓN REFORZADO

### Instrucciones de instalación

- Hormigón reforzado con fibra de vidrio
- Rejilla de fundición dúctil
- Clases de carga D400 y E600

**Calle en Proyecto N4, 46393 Loriguilla (Polígono Industrial Masía del Conde)**

**¡Llámanos si tienes cualquier duda! +34 658 93 60 78**

- 1) Comienza cavando una zanja lo suficientemente ancha para colocar el canal, dejando espacio para verter 5 a 7 cm de hormigón alrededor.
- 2) Conecta el sistema de canales a la tubería subterránea desde la tapa final con salida, la salida inferior o una arqueta, aplicando sellador de silicona en los puntos de unión.
- 3) Coloca tres soportes de fijación en cada canal. Inserta dos varillas de acero en cada soporte para alinear y estabilizar el sistema.
- 4) Une los canales uno por uno, en orden, aplicando sellador en las uniones para asegurar una conexión sin filtraciones.
- 5) Una vez que todos los canales estén colocados en la zanja, fija la tapa final aplicando sellador en la unión.
- 6) Cubre la parte superior del sistema con cinta para protegerlo de las salpicaduras de hormigón. Después, rellena todos los lados con la mezcla de hormigón.
- 7) Deja que se endurezca. Una vez seco, retira la cinta para obtener un acabado limpio y pulido.

Video de instalación

