

CANALES DE PLÁSTICO DN200



Instrucciones de instalación

- PPE Plástico
- Salidas inferiores, laterales y en los extremos
- Variedad de rejillas disponibles

**Calle en Proyecto N4, 46393
Loriguilla (Polígono Industrial
Masía del Conde)**

**¡Llámanos si tienes cualquier
duda! +34 658 93 60 78**

Video de
instalación



- 1) Comienza cavando una zanja lo suficientemente ancha para colocar el canal, dejando espacio para verter 5 a 7 cm de hormigón alrededor.
- 2) Conecta el sistema de canales a la tubería subterránea usando un adaptador en la tapa final con salida, en la salida inferior o en una arqueta. Aplica sellador en cada unión para asegurar un cierre hermético. Cada canal tiene un extremo macho y otro hembra; las tapas encajan en el lado hembra. Para instalarlas en el lado macho, corta la pestaña plástica que sobresale, usada para unir los canales entre sí, para que la tapa quede al ras con el canal.
- 3) Coloca dos soportes de montaje (si se utilizan) en cada canal. Inserta dos varillas de acero en cada soporte para sostener y nivelar el sistema.
- 4) Une los canales mediante su sistema de encaje a presión ("click") y aplica sellador en las uniones para asegurar una unión firme y sin filtraciones.
- 5) Una vez que todos los canales estén colocados en la zanja, coloca la tapa final y fíjala con sellador.
- 6) Aplica cinta protectora sobre la rejilla para evitar salpicaduras de hormigón. Rellena todos los lados del sistema con mezcla de hormigón.
- 7) Deja que el hormigón se endurezca. Una vez seco, retira la cinta para obtener un acabado limpio y pulido.