



SISTEMA SLOT H100



Instrucciones de instalación

- Elige entre plástico, acero galvanizado o inoxidable
- Piscinas, patios, entradas, caminos...
- Clase de carga A15-C250

**Calle en Proyecto N4, 46393
Loriguilla (Polígono Industrial
Masía del Conde)**

**¡Llámanos si tienes cualquier
duda! +34 658 93 60 78**

- 1) Comienza cavando una zanja lo suficientemente ancha para colocar el canal, dejando espacio para verter 5 a 7 cm de hormigón alrededor.
- 2) Conecta el sistema de canales a la tubería subterránea con un adaptador, ya sea en la tapa fin, la salida inferior o la arqueta, aplicando sellador en las uniones.
- 3) Coloca dos soportes de montaje (si se utilizan) en cada canal. Inserta dos varillas de acero en cada soporte para sostener y nivelar el sistema.
- 4) Conecta los canales entre sí con el sistema click, aplicando sellador de silicona para asegurar la estanqueidad.
- 5) Cuando todos los canales y rejillas estén instalados en la zanja, coloca la tapa fin usando sellador de silicona y, si usas cubiertas para las rejillas, ponlas sobre el sistema de drenaje.
- 6) Aplica cinta protectora sobre la rejilla para evitar salpicaduras de hormigón. Rellena todos los lados del sistema con la mezcla. Si vas a instalar baldosas o adoquines, deja espacio para colocarlos sobre la base, de modo que el acabado quede a nivel con la abertura del canal.
- 7) Deja que el hormigón se endurezca. Una vez seco, retira la cinta para obtener un acabado limpio y pulido.

Video de
instalación

